

Flair Power Tower

Használati utasítás

Gratulálok, a munkád felvillanyozott

Erőtorony bemutatása

Üdvözlünk a grindolás világában itt, vagy bárhol máshol, a Flair Power Towerrel.

Cébként a Flair espresso először egy Kickstarter projektként indult, amelynek célja a következő volt: egyszerű, megfizethető otthoni karos eszpresszógépek, és azóta is teljes értékűvé fejlődött átgondolt eszpresszóközpontú termékek katalógusa. Büszkék vagyunk a folyamatos a terjeszkedést, amelyet az innováció és az eszpresszó mindenki számára elérhetővé tételének vágya fűtött.

Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és alig várjuk, hogy elkezdhesünk kávét őrölni. kaland. De mielőtt belevágnánk, szeretnénk megemlíteni néhány dolgot:

- A Power Tower kávéfőző megtestesíti az eszpresszót mindenkinek, mivel nemcsak a Flair Royal Grinderrel, hanem számos más kompatibilis őrlővel is működik.
- További információkat a QR-kódokon keresztül találhat weboldalunkon. Úgy gondoljuk, hogy a videós oktatóanyagok a legjobb módja annak, hogy felzárkózz!
- Végül, de nem utolsósorban, mi is itt vagyunk, hogy támogassuk az eszpresszózás folyamatát. Ha bármilyen kérdése vagy kihívása merül fel, kérjük, forduljon világ színvonalú ügyfélszolgálati csapatunkhoz. Mindig készen állunk, hogy bármilyen módon segítsünk.

Videós sörfőzési oktatóanyag:

A tanulás legjobb módja a nézés



Videós oktatóanyagok: <https://flairespresso.com/power-tower-tutorials/>

Kapcsolatfelvétel Flairrel: <https://flairespresso.com/contact/>


Alkatrészek, bitek és kiegészítők köszönetéhez



1. Erőtorony test
2. Hajtótengely
3. Tölcsér
4. Hüvelykujjas csavar
5. Levehető bölcsőkar
6. Zaccálca
7. Catch Cup
8. Főkapcsoló
9. Csatlakozó akkumulátorjelzővel
10. RDT szórófejes flakon

Szeretünk kötődni!

A Royal csatlakoztatása az erőműhöz



Csatlakoztassa a(z) Power Tower-et a következőhöz:
áramforrás az akkumulátor töltéséhez.

MEGJEGYZÉS: Az Ön erőtornya
kellene némi töltés
rögtön a dobozból kivéve. Ha nem,
hagyja tizenöt percig csatlakoztatva
perc, majd élvezd
az első órledés.



Csavarja ki a királyi nyílcsavart és
Távolítsa el a hajtókart, a felpattintható kupakot és a reteszt
Royal Grinder csésze.



3. Távolítsa el a bölcső kart a Power Tower szárnyas csavar kicsavarásával és a fül finom megemelésével.

4. Távolítsa el a Power Tower felfogókupakját, és tegye félre.

5. Szerelje fel a hajtótengelyt az erőmű tetejére.



6. Helyezze a Royal-t a hajtótengely alá, és csatlakoztassa a hatszögletű darabokat.

7. Forgassa a csiszológépet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a hüvelykujjtámasz a jobb kar belsejébe nem ütközik.

8. Helyezze vissza a bölcső kart, és csavarozza a helyére. Kézzel húzza meg.



9. Helyezze a zacstálcát a Royal alá, majd tegye rá a Catch Cup-ot.

10. A tölcser hozzáadása előtt állítsa be a Royal Grinder őrlési fokozatot.

11. Csatlakoztassa a tölcseért úgy, hogy addig csúsztatja, amíg a pofák a helyükre nem kattannak az ütközőkben.

Csiszolás, kötetlen

A Power Tower akkumulátorának használata



A Power Tower készülék belső akkumulátor, amely egy órányi vezeték nélküli üzemidőt biztosít csikorgás, amikor teljesen fel van töltve. A csatlakozódugó két jelzőfényrel van ellátva szakaszok: piros, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, és zöld, ami azt jelenti, hogy fel van töltve.

1. Csatlakoztassa a Power Tower eszközt azonnal, amint kivette a dobozból. Ez elindítja a töltési folyamatot.
2. Teljesen feltöltött állapotban, zöld fénnel világítva, egy órát kellene áramtalanítani a csiszolás során.
3. Töltés közben, piros fénnel világítva, a Power Tower továbbra is képes lesz megőrizni a kávébabokat.
4. Ha a daráló leáll, dugja be a konnektorba és várjon 15 percet, amíg az akkumulátor feltöltődik.

Az első őrlésed

Tippek és trükkök az első kertedhez

1. Kapcsold be a darálót, mielőtt hozzáadod az őrleményt. Ez segít az állag elérésében, az egész őrlés során, és biztosítja az egyenletesebb extrakciót!
2. A felfogócsészét úgy tervezték, hogy közvetlenül egy 58 mm-es portafilter tetejére illeszkedjen. Könnyedén megkerülheted a birtokodat a Portafilter megfordításával és a gyűjtőpohárra helyezésével.
3. A tölcser hozzáadása előtt állítsa be az őrlési finomságot, és vegye ki minden alkalommal, amikor szeretné. Újra kell állítani. Ez jelentősen javítja a munkafolyamatot.
4. A babot egy másik edénybe adagold, mint a gyűjtőpoharadba. Permetezd be az egész babot egyszer az RDT-vel, lásd a következő oldalt. Őrlés előtt rázza fel, hogy a vízcseppek egyenletesen eloszlassanak.
5. A Royal Grinder darab csiszolás közben némi szennyeződést hagyhat az alján. A csiszolás után egy gyors, #5-ös Royal koppintással mindent fel kell lazítani a felfogópohárban.
6. Ne tároljon kávébabot a Power Towerhez csatlakoztatott darálóban. A legjobb eredmény és a legfinomabb kávé érdekében őrlje meg a 6-os számú kávébabot közvetlenül a főzés előtt.

Mondj búcsút a statikus zajnak

Az RDT szórófejes flakon használata



A Power Tower készülékhez 20 ml-es tartály tartozik. RDT szórófejes flakon. Az RDT a Ross Droplet rövidítése. A technika célja, hogy csökkentse a belső statikus feltöltődést. a darálót. Ezáltal kevesebb anyag marad meg benne. területen, és lehetővé teszi a terület áthaladását a darálót könnyebben.

1. A babokat mindig külön adagoló pohárba permetezzük. a gyűjtőedénybe. Ne nedvesítsd be előre a földedet!
2. Egy fújás elegendő, de kétfő csökkentheti a retenciót sőt még tovább. Próbáld ki, mi működik a legjobban.
3. A legjobb íz érdekében mindenképpen ugyanazt a szűrt vizet, amit a főzetedhez fogsz használni.
4. Permetezés után fedje le az adagoló poharat egy kézzel, és rázd össze, hogy a víz egyenletesen eloszoljon.

Az eszpresszótól a francia sajtoig


Javasolt őrlési beállítások Royal Grinderrel

0-11 fordulat

#1 Extra finomtól a finomig

#2 Közepesen finomtól közepesig

#3 Durva vagy extra fogás



Biztonság az első, második és harmadik

Néhány hasznos tipp a Power Tower biztonságos csiszolásához

Általános:

- Olvassa el az összes utasítást.
- Ne használja a(z) Power Tower eszközt a rendeltetésétől eltérő célra.
- A Power Tower kicsomagolása után gondosan dobja ki a műanyagot és a csomagolóanyagot, hogy gyermekek és mások ne férhessenek hozzájuk.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a Power Tower sík és egyenletes felületen áll.
- Beállítás előtt győződjön meg arról, hogy a Power Tower ki van kapcsolva.
- Soha ne helyezzen ujjakat vagy eszközöket az őrlőtartályba, miközben a termék csatlakoztatva van a hálózathoz, töltődik vagy be van kapcsolva.
- Működés közben legyen óvatos a hajjal és a laza ruházattal a hajtótengely körül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a darálót.
- Kapcsolja ki minden egyes használat után.


Elektromos:

- Ne hagyja, hogy a kábel lelógjon az asztal vagy a pult széléről, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne üzemeltesse a készüléket sérült vezetékkel vagy csatlakozódugóval, illetve miután a készülék meghibásodott vagy bármilyen módon megsérült.
- Az áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében ne működtessen más nagy teljesítményű készüléket ugyanazon az áramkörön.
- A tűz, áramütés és személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne merítse a kábelt, a csatlakozókat, az alapot vagy a főzőfejet vízbe vagy más folyadékba, függetlenül attól, hogy a kábelek csatlakoztatva vannak-e, vagy be vannak-e dugva a konnektorba.
- Ha az akkumulátor megduzzad vagy megsérül, azonnal ártalmatlanítsa egy szakszervizben.

*A Power Tower teljes biztonsági útmutatójának megtekintéséhez látogassa meg az oktatóanyagok oldalát a QR-kód segítségével.

A Flair világszínvonalú ügyfélszolgálat egy pillanat alatt elérhető

Az elosztótorony hibáinak elhárítása



Lépjen kapcsolatba velünk közvetlenül: <https://flairespresso.com/contact/>

Jótállás és a termék használati módja

A termékekre a törvényben meghatározott szabványos jótállási idő vonatkozik. Ez a jótállás nem ruházható át, és készpénzben nem kompenzálható. A jótállás nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket nem a jelen használati útmutatóban meghatározottak szerint használtak.

A jótállás szintén nem vonatkozik:

- A nem megfelelő használatból, a gondozás elhanyagolásából vagy a jelen kézikönyvben nem szereplő bármely más célra történő felhasználásból eredő károokra.
- A külső megjelenés sérüléseire, a korrózió vagy a fokozatos elhasználódás okozta károokra.

Bármilyen illetéktelen személy általi beavatkozás vagy javítás a termékgarancia elvesztését vonja maga után.

Eladó és importőr: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.