




Használati útmutató a digitális kávémérleghez

Flair

A termék összetevői

- A. Kávémérleg
- B. Szilikon szőnyeg
- C. Forrás: Utazási rendszer
- D. TYPE-C töltőport
- E. USB-kábel TÍPUS-C
- F. Használati utasítás



A töltéshez győződjön meg arról, hogy a tápegység állásba van kapcsolva  ON.
Ne használjon gyorsöltőt.

FIGYELEM!


1. A mérleg nem vízálló. Ne mossa le. Tartsa szárazon a töltőportot.
2. Súlya 2000 g. Ne mérjen súlyt ennél a maximális értéknél nagyobb értéknél.
3. Az akkumulátor élettartamának fenntartása érdekében használjon öt (5) voltos és egy (1) amper névleges töltőforrást.
4. Ne használja a mérleget, ha az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.
5. A mérleget sík felületen kell használni.
6. A mérleg nem ejtésálló és megsérülhet. Óvatosan kezelje.

Termékleírás

- Tétel: Flair Brew Scale
- Max. Kapacitás: 2000g
- Osztás: 0,1g
- Anyaga: ABS/szilikon
- Termék mérete: 95 x 100 x 19 mm
- Mértékegységek: g / oz / ml
- Időzítő tartomány: 9 perc 59 másodperc
- Kijelző: LED számjegy
- Akkumulátor: beépített újratölthető lítium akkumulátor 800 mAh kapacitással
- Töltési mód: USB TYPE-C kábel és 5V DC/1A adapter (saját adapter)

- Töltés kijelző:  töltés közben villog, ha teljesen fel van töltve  folyamatosan világít.
- Alacsony akkumulátor:  villog, ha az akkumulátor lemerült. Ez addig folytatódik, amíg meg nem jelenik  majd a mérleg automatikusan kikapcsol.

Funkció útmutató





Alapvető kezdés

- Hang BE/KI: nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre  ugyanabban az időben  1 másodpercig
- Koppintson duplán a gombra az időzítő és a skála visszaállításához 
- Érintse meg a gombot a súly tárazásához  egyszer
- Az üzemmódok közötti váltáshoz koppintson duplán a gombra  majd koppintson duplán 1 másodpercen belül, hogy a PR1-ről a PR2-re váltson
- A töltéshez ellenőrizze, hogy a tápegység BE van-e kapcsolva 


Video tutorial



PR1 AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD



Helyezze az adagolópocharat a mérlegre, kapcsolja be a mérleget, és váltson PR1 módba. Adjon hozzá gabonát a kívánt adagig. Távolítsa el az adagolótartályt, és koppintson duplán a H elemre a visszaállításhoz. Helyezze a kávémérleget eszpresszógépe csepttálcájára. Helyezze az eszpresszó csészét a mérlegre. Várja meg, amíg a T világít, és a mérleg visszaáll.




Készen áll a főzésre. Az időzítő a mérleg funkció azonnal elindul, amint az első cseppek belépnek a pohárba, és az öntés végén leáll.


*a csésze eltávolítása után a 3-2-1-es visszaszámlálás visszaáll a következő kávéfőzésre

**ha több másodperces szünet van az első cseppek és az azt követő áramlás között, az időzítő és a skála funkció leáll - előinfúzió beépítésekor használja a PR2 ELŐINFÚZIÓS MÓDOT

PR2 ELŐINFÚZIÓS MÓD




Helyezze az adagolópocharat a mérlegre. Kapcsolja be a mérleget, és állítsa a módot PR2-re. Adjon hozzá gabonát a kívánt adagig. Távolítsa el az adagolópocharat, és helyezze a kávémérleget az eszpresszógép csepettetőtálcájára. Helyezze az eszpresszó csészét a mérlegre. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig, a gombot  világít, és az automatikus időzítő elindul, és a súly nullára áll vissza.




Készen áll a főzésre. Az időzítő és a mérési funkció azonnal elindul, amint az első cseppek belépnek a csészébe, és leáll a csésze eltávolításakor, amíg az idő nagyobb vagy egyenlő, mint :30 s.

PR2 KÉZI ÜZEMMÓD



Helyezze az adagoló poharat a mérlegre, kapcsolja be a mérleget, és váltson PR2 módba. Adjon hozzá gabonát a kívánt adagig. Távolítsa el az adagoló poharat, és helyezze a kávémérleget az espresszó gép csepegtetőtálcájára. Helyezze az espresszó csészét a mérlegre. nyomja meg  tárázásra.



Készen áll a főzésre. nyomja meg  az idő elindításához a mérleg funkció azonnal elindul, amint az első cseppek a csészébe kerülnek.

*Az időzítő a kiöntés vagy a csésze eltávolítása után is működik; jegyezze fel az időt és a súlyt az öntés végén

**Az időzítő manuálisan bármikor leállítható a gomb megnyomásával 

Garancia

A Flair kávéfőzőre a szabványos törvényi garanciaidő vonatkozik. A garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket a használati útmutatóban leírtaktól eltérően használtak.

A garancia nem vonatkozik továbbá:

- A Flair kávéfőző nem rendeltetésszerű használatából, hanyagságából vagy bármilyen más, a kézikönyvben meghatározottaktól eltérő célra történő használatából eredő károk.
- Külső megjelenés károsodása, korrózió vagy fokozatos kopás okozta károsodás.

Az illetéktelen személyek által végzett bármilyen beavatkozás vagy javítás a termékgarancia megszűnését vonja maga után

Eladó és importőr: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Kassa, azonosítószám: 50590502.

Gyártó: © Intact Idea, Kínában gyártott

A kávéfőző és a tartozékok megvásárolhatók a www.ekokapszula.hu